

I Beschreibung Ihrer Hyundai MC1010 Minivideokamera

- unterstützt AVI Video Format.
- High Definition Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mit 30 fps bei 720*480
- unterstützt USB1.1 und USB2.0.,
- Kartenslot für 16GB MicroSD card (maximum)



II Bedienung Ihrer HYUNDAI MC1010 Minivideokamera

1. Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch laden Sie bitte den Akku vollständig.

Verbinden Sie die Kamera mit Hilfe des USB Kabels mit Ihrem

Computer, der Akku wird nun geladen.

Bitte überladen Sie den Akku nicht unnötig –

trennen Sie die Kamera nach 2 Stunden vom PC.

Die Kamera schaltet automatisch ab, wenn die Akkuladung zu gering ist, erneutes Einschalten erst nach vollständiger Ladung.

II Bedienung Ihrer HYUNDAI MC1010 Minivideokamera

2. Videofunktion einstellen

Drücken Sie den Ein-/Aus-schalter, das gelbe Licht beginnt zu leuchten, die Kamera befindet sich nun im Standby Modus. Drücken Sie die „Moduswechsel“-Taste, die gelbe Anzeige blinkt nun 3x und erlischt anschließend.

Von diesem Augenblick an beginnt die Videoaufnahme. Aufnahmestopp: drücken Sie die “Moduswechsel“-Taste erneut und die gelbe Anzeige beginnt zu leuchten. Die Videoaufnahme ist nun beendet. Um erneut mit einer

Aufnahme zu beginnen, gehen Sie vor, wie zuvor beschrieben. **Bitte beachten Sie:** a. Vergewissern Sie sich das seine Micro SD eingelegt ist, ansonsten schaltet sich die Kamera automatisch nach 15 Sekunden ab.

b. Die maximal unterstützte Kapazität der MicroSD Karte ist 16GB.

c. Die Datenspeicherung benötigt eine gewisse Zeit. Daher drücken Sie bitte während dieser Zeit keine Tasten, sonst droht Datenverlust.

3. Fotofunktion

Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste, die gelbe Anzeige leuchtet nun, Sie befinden sich nun im Startmodus. Drücken Sie nun die “Moduswechsel“-Taste kurz, die gelbe Anzeige blinkt und

zeigt Ihnen dass ein Foto aufgenommen wird. Drücken Sie die Taste erneut um ein weiteres Foto zu machen.

4. Abschalten: & automatische Abschaltung:

Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis die Statusleuchte erlischt. Die HYUNDAI MCM1010 ist nun abgeschaltet.

Die HYUNDAI MC1010 schaltet automatisch ab:

- wenn der Akku schwach ist beendet die HYUNDAI MCM1010 Minivideokamera die Aufnahme und speichert diese automatisch.
- Wenn auf der Speicherkarte nicht genug Speichervolumen vorhanden ist. Dann speichert die HYUNDAI MC1010 die Aufnahme automatisch und schaltet sich dann ab.
- Wenn die Kamera im „Standby Modus“ ist. Bei Nichtgebrauch erfolgt die Abschaltung automatisch nach ca. 45 Sekunden.

5. Wiedergabe

Zur Wiedergabe Ihrer Aufnahmen schließen Sie die Kamera bitte mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren Computer an, die Kamera wird durch Plug & Play automatisch erkannt und das Verzeichnis angezeigt, auf dem Ihre Filme und Fotos abgespeichert wurden.

III Fehlfunktion

Falls die Kamera eine Fehlfunktion aufweist, z.B. die Anzeige leuchtet dauerhaft und die Kamera lässt sich nicht mehr ausschalten, entnehmen Sie bitte die Speicherkarte und drücken den „Reset“-Schalter auf der linken Gehäuseseite mit einer Büroklammer oder Nadel. Setzen Sie anschließend die Micro-SD-Karte wieder ein und starten die Kamera neu. Der „Reset“-Knopf befindet sich zwischen dem USB Anschluss und dem SpeicherkartenEinschub.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.my-hyundai.de.

HYUNDAI

